




AFFICHAGE SUR PORT SÉRIE




Pour visualiser les informations sur l'écran via le « port série », il suffit que la carte arduino soit connectée en USB au poste informatique avec le programme téléversé.



Pour visualiser les informations sur l'écran via le « port série », il faut que le programme soit téléversé dans la carte arduino.

Téléverser vers l'Arduino Moniteur série



Dans les librairies : **Communication**

Glissez / Déposez le bloc «Ecrire sur le port série»



Possibilité aussi d'afficher des variables à l'aide de la librairie « **Variables/Constantes** »